

SUPRA

Руководство по эксплуатации

МАШИНКА
ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
HCS-202



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Питание прибора.....	4
Эксплуатация прибора.....	5
Чистка и уход.....	7
Безопасная утилизация.....	7
Технические характеристики.....	7

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки волос SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации" и, если машинка для стрижки волос перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

!!! Прибор предназначен исключительно для стрижки волос и бороды.

1. Перед использованием машинки для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.
2. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке адаптера питания.
3. Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер питания. Если прибор или адаптер питания поврежден или неисправен, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
5. Запрещается заряжать встроенную батарею при окружающей температуре ниже 0оС.
6. Запрещается заряжать встроенную батарею более 15 часов подряд.
7. Машинка для стрижки предназначена для использования внутри помещения.
8. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
9. Запрещается погружать адаптер питания или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
10. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
11. Храните прибор в недоступном для детей месте.
12. Не позволяйте детям использовать машинку для стрижки волос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
13. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
14. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
15. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Машинка для стрижки волос
2. Расческа
3. Ножницы
4. Масленка
5. Щетка
6. Адаптер питания

ПИТАНИЕ ПРИБОРА



Прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Для заряда батареи переведите переключатель питания в положение OFF, затем подключите к прибору штекер адаптера питания, поставляемого с прибором, а вилку адаптера

питания подсоедините к розетке электросети.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 12-15 часов.

При последующем использовании заряжайте батарею в течение 7-9 часов.

Заряда батареи хватает примерно на 45 минут непрерывной работы.

Для продления срока службы аккумуляторных батарей рекомендуется раз в три месяца полностью их разрядить, оставив прибор включенным до остановки двигателя, и только после этого провести полную зарядку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Машинка используется с одной универсальной регулируемой насадкой, которая позволяет изменять длину стрижки от 2 до 17 мм (всего четыре положения).

ПОДГОТОВКА К СТРИЖКЕ

1. Проведите осмотр машинки, проверьте, что батарея заряжена. Включите прибор, переведя переключатель питания в положение ON (Включено), как указано на рисунке.
2. Дайте машинке поработать несколько секунд, чтобы масло распределилось равномерно по лезвиям и чтобы вы могли убедиться, что движение лезвий плавное. Выключите прибор и вытрите, если требуется, избыток масла. То же самое следует проделать после каждого использования машинки.

- Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором.
- Перед началом стрижки следует обязательно расчесать волосы. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

Подстригайте волосы плавно и медленно.

Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.

Убирайте срезанные волосы с лезвий машинки.

Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

При стрижке машинкой не рекомендуется мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах.

Чтобы получать хорошие результаты потребует практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно, каждые несколько стрижек, смазывать лезвия. Для смазывания используйте масло, идущее в комплекте или масло для швейных машинок.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно, каждые несколько стрижек, смазывать лезвия. Для смазывания используйте масло, идущее в комплекте или масло для швейных машинок.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА КОРПУСА

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Протрите корпус прибора влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.
- Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки корпуса.

УХОД ЗА ЛЕЗВИЯМИ



Удерживая машинку в вертикальном положении ручкой вниз, нажмите на правую и левую кнопки на головке машинки. Тогда лезвия будут разблокированы. Почистите лезвия щеткой. После чистки нажмите на головку машинки, что ее закрыть.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочее напряжение: 1,2 В

Рабочий ток: 1-1,6 А

Скорость вращения: 6 000 – 7 000 оборотов/мин

БАТАРЕЯ

Тип: перезаряжаемая

Номинальное напряжение: 1,2 В

Заряд (стандарт): 8 ч / ток 150 мА

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Входные параметры: 220-240 В ~ 50 Гц

Выходное напряжение: 4,5 В ~ 150 мА

Мощность: 1,5 Вт

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 01.2015
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____ Машинка для стрижки волос _____

Модель: _____ HCS-202 _____

Версия: _____ V1P01 _____

Дата: _____

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

